

INFORMACJE OGÓLNE:

Łącznik hotelowy służy do załączania/wyłączania podłączonego do niego obwodu elektrycznego. Posiada wyprowadzony styk bezpotencjałowy. Załączenie obwodu realizowane jest poprzez włożenie karty do kieszeni łącznika. Po wyjęciu karty, łącznik hotelowy podtrzymuje załączony obwód przez ok. 15 sekund. Umożliwia to np. opuszczenie pomieszczenia przy włączonym świetle. Ta funkcja wykorzystywana jest najczęściej w pokojach hotelowych.

MONTAŻ ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO:

1. Ściągnij pokrywę górną łącznika hotelowego, odchylając do wewnątrz zatrzaski, oznaczone na rysunku cyfrą 1
2. Podłącz przewody zasilania oraz obwód wyjściowy do odpowiednio opisanych zacisków na korpusie łącznika.
3. Przykręć łącznik do puszki instalacyjnej przy pomocy rozpierek montażowych, używając wkrętów oznaczonych na rysunku cyfrą 2 lub przykręć do puszki instalacyjnej wkrętami wykorzystując otwory (oznaczone jako 3).
4. Nałóż ramkę zewnętrzną KOS66.
5. Wciśnij zdemontowaną wcześniej pokrywę górną łącznika hotelowego.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230V (AC)
Obciążenie styku	16A / 250V AC1
Pobór mocy	4W
Stopień ochrony	IP20
Wymiar karty	Zgodny z ID-1 (85,60x53,98)mm
Sygnalizacja LED	TAK

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

